

Kirby Morgan® KMB 18/28 Bandmaske®

A2.6 ver.1.1 Alf Lea AS

Sjekkliste for rengjøring, vedlikehold og inspeksjon etter dykk

RENGJØRING OG INSPEKSJON ETTER DYKKING BØR UTFØRES VED SLUTTEN AV DAGLIGE DYKKEOPERASJONER ELLER MINST HVER 24 time

NOTAT: Maske(r) som brukes i ekstreme miljøer, vil kreve hyppigere inspeksjon.

NOTAT: Under fjerning av komponenter for inspeksjon kan O-ringer og andre forbruksvarer gjenbrukes, forutsatt at de er rene og en visuell inspeksjon ikke avslører noen skade eller forringelse.

NOTAT: Denne rengjørings- og vedlikeholdsplanen anbefales å utføres på **DAGLIG** basis.

NOTAT: Detaljerte instruksjoner for fjerning og montering av hetten finner du i HBNK-modulen (BandMask Neopren hette, ansiktstetning, Band holdere og Hodestropp.(Spider)

Dato: _____

Maske serienr : _____

Tilknyttet utstyrsserie #(er): _____

Tekniker navn: _____

DYKKER/DYKKERASSISTENT – SJEKK FØLGENDE:

Prosedyrer	Initialer
1) Sikre og steng gassforsyninger.	
2) Koble fra og dekk til gass tilkoblingene og koble fra kommunikasjonskablene. Cap (eller pose og tape) på umbilical connectorene.	
3) Vask den utvendige overflaten av masken med en løsning av mildt vaskemiddel og ferskvann, og skyll deretter. Undersøk for tegn på skade.	
4) Fjern øremikrofonene fra lommene i hetten. Fjern øremikrofonens beskyttelsesdeksler, rengjør og skyll for å la det tørke.	
5) Rengjør Neoprenhetten. Fjern hetten fra maskerammen, skyll med ferskvann og inspiser for skader. Heng opp for tørking eller lufting.	
6) Fjern Demand regulator dekselet og membranenheten. Inspiser membranen for tegn på nedbrytning, avleiringer, rifter, hull, skift ut om nødvendig. Vask innsiden av Demand regulatoren med mildt vaskemiddel og ferskvann, og skyll deretter grundig. NOTAT: Mens du skyller innsiden av Demand regulatoren, må du IKKE trykke på purge armen. Denne handlingen vil introdusere fremmedlegemer inn i innløpsventilen og setet.	
7) Fjern mikrofonen fra Oral Nasal Masken	
8) Tørk av innsiden av masken, inkludert Oral Nasal masken. Vask med et mildt vaskemiddel og skyll med ferskvann. For desinfiseringsprosedyrer, se "Vedlegg 5: Rask desinfiseringsprosedyre." ("Ikke bruk Papirtwist")	
9) Drei Demand regulator justeringsratt helt ut (mot klokken). Steng (EGS) nødtilførsels- og Free Flow ventilen på sideblokken	
10) Tørk av alle overflater med et rent, tørt håndkle for å fjerne vanndråper. La lufttørke.	

Prosedyrer	Initialer
11) Lukk/plugg Emergency Gas LT slange på 1st.trinn Regulator. Vask utsiden av alle EGS-komponenter, 1st.trinn Regulator, dykkerflasken, HT trykkmåleren og dykkerens Harness med en mild vaskemiddelløsning og skyll med ferskvann. Heng opp harness for tørking eller lufting.	
12) Legg merke til eventuelle skader eller avvik som oppdages under rengjøringen.	

Tekniker signatur: _____ Dato: _____

Kommentarer: _____

_____	Kirby Morgan has authorized Frantz Lea, at Alf Lea AS, to process these approved translations on behalf of Kirby Morgan.  Matt Simkins Production Manager Kirby Morgan Dive Systems, Inc.  Frantz Lea CEO Alf Lea AS 

KMDSI anbefaler på det sterkeste at en sertifisert KMDSI-reparasjonstekniker utfører alle reparasjoner, og at det kun brukes vanlige KMDSI-reparasjons- og reservedeler. Eiere av KMDSI-produkter som velger å utføre sine egne reparasjoner og inspeksjoner, bør bare gjøre det hvis de har kunnskapen og erfaringen. Alle inspeksjoner, vedlikehold og reparasjoner bør fullføres ved hjelp av den aktuelle KMDSI-brukerveiledningen og drifts- og vedlikeholdshåndboken(e). Personer som utfører reparasjoner bør ta vare på alle kvitteringer for erstatningskomponenter for ytterligere bevis på vedlikeholdshistorikk. Skulle det oppstå spørsmål om prosedyrer, komponenter eller reparasjoner, vennligst kontakt Kirby Morgan Dive Systems, Inc., på telefon på (805) 928-7772 eller via e-post på kmdsi@kirbymorgan.com, eller kontakt Dive Lab, Inc., på telefon på (850) 235-2715 eller via e-post på divelab@divelab.com.

NOTAT: Vedlikeholdsloggen, vedlegg 3, som finnes i Diverse sjekkliste for vedlegg på Kirby Morgan webnettstedet, kan brukes som en mal for å lage tomme sider for å registrere alt utført vedlikehold.