

## Kirby Morgan® Dykkerhjelmer

17C, 17K, 27, KM 37/SS, 47, 57, 77, 97

**A2.6** ver. 1.1 Alf Lea AS

### **Sjekkliste for rengjøring, vedlikehold og inspeksjon etter dykk**

RENGJØRING OG INSPEKSJON ETTER DYKK BØR UTFØRES PÅ SLUTTEN AV DAGLIGE DYKKEOPERASJONER ELLER MINST HVER 24 TIME.

NOTAT: Hjelmer som brukes i ekstreme miljøer vil kreve hyppigere inspeksjon.

NOTAT: Under fjerning av komponenter for inspeksjon kan O-ringer og andre forbruksvarer gjenbrukes, forutsatt at de er rene og en visuell inspeksjon ikke avslører noen skade eller forringelse.

NOTAT: Denne rengjørings- og vedlikeholdsplanen anbefales for alle Kirby Morgan dykkerhjelmer og bør utføres minst DAGLIG.

NOTAT: Detaljerte instruksjoner finnes i Modular O & M-håndboken.

Dato: \_\_\_\_\_

Hjelm modell: \_\_\_\_\_

Hjelmens serienummer: \_\_\_\_\_

Tilknyttet utstyrsserie #(er): \_\_\_\_\_

Tekniker: \_\_\_\_\_

## DYKKER/DYKKERASSISTENT – SJEKK FØLGENDE:

| Prosedyrer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Initialer |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1) Sikre og steng gassforsyningen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |
| 2) Koble fra hjelmens gasstilkoblinger og koble fra kommunikasjonsledningene. Sett en «cap» på umbilical ende.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |
| 3) Vask den utvendige overflaten av hjelmen med en løsning av mildt vaskemiddel og ferskvann, og skyll deretter. Undersøk for tegn på skade.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |
| 4) Fjern Head Cushion. Inspiser for skader. Hvis Head Cushion har blitt våt av svette eller vann, rengjør og heng opp for tørking eller lufting.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |
| 5) Fjern Demand regulatorklemmen, dekselet og membranenheten. Inspiser membranen for tegn på nedbrytning, avleiringer, rifter, hull eller separasjon, skift ut om nødvendig. Vask innsiden av Demand regulatoren med mildt vaskemiddel og ferskvann, og skyll deretter grundig.<br><br>NOTAT: Mens du skyller innsiden av Demand regulatoren, må du IKKE trykke på spaken for Purge knappen. Denne handlingen vil gjøre at fremmedlegemer kommer inn i innløpsventilen og setet. |           |
| 6) Løsne øretelefonene. Hvis innsiden av hjelmen og innerheten (Head Cushion) har blitt vått, fjern øretelefonens beskyttelsesdeksler, vask med mildt vaskemiddel, skyll med ferskvann og la det tørke.                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |
| 7) Fjern mikrofonen fra den Oral Nasal Masken. Vask med et mildt vaskemiddel og skyll med ferskvann.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |
| 8) Tørk av innsiden av hjelmen, inkludert Oral Nasal Mask. Vask med et mildt vaskemiddel og skyll med ferskvann. For desinfiserings prosedyrer, se "Vedlegg 5: Rask desinfiseringsprosedyre." Ikke bruk "papirtwist"                                                                                                                                                                                                                                                             |           |
| 9) Drei Demand regulator justerings rattet helt ut (mot klokken).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |

| Prosedyrer                                                                                                                                                                                                                                                            | Initialer |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 10) Rengjør halstetningen (Neck Dam) og Neck Clamp enheten med et mildt rengjøringsmiddel og skyll med ferskvann. Rengjør halsringen og trekkpinneenhetene (Pull Pins) (SL17K, 17C, 27, KM-37/SS, 47, 57, 77, 97) med mildt vaskemiddel, skyll grundig med ferskvann. |           |
| 11) Tørk av alle overflater med et rent, tørt håndkle for å fjerne vanndråper. La lufttørke. Steng nødtilførsel (EGS) – og Flow Valve på sideblokken. Monter en «Cap» til enveisventilen og EGS-LT slangetilkoblingen hvis EGS-LT slangen ikke er installert.         |           |
| 12) Sett en «Cap» på LT slangen til 1st.trinns regulatoren. Vask utsiden av alle EGS-komponenter, 1st.trinn regulator, dykkerflasken, trykkmåleren og seleenheten med en mild vaskemiddelløsning og skyll med ferskvann.                                              |           |
| 13) Legg merke til eventuelle skader eller avvik som oppdages under rengjøringen.                                                                                                                                                                                     |           |

Tekniker signatur: \_\_\_\_\_ D a t o : \_\_\_\_\_

Kommentarer: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Kirby Morgan has authorized Frantz Lea, at Alf Lea AS, to process these approved translations on behalf of Kirby Morgan.



Matt Simkins  
Production Manager  
Kirby Morgan Dive Systems, Inc



Frantz Lea  
CEO  
Alf Lea AS



KMDSI anbefaler på det sterkeste at en sertifisert KMDSI-reparasjonstekniker utfører alle reparasjoner, og at det kun brukes vanlige KMDSI-reparasjons- og reservedeler. Eiere av KMDSI-produkter som velger å utføre sine egne reparasjoner og inspeksjoner, bør bare gjøre det hvis de har kunnskapen og erfaringen. Alle inspeksjoner, vedlikehold og reparasjoner bør fullføres ved hjelp av den aktuelle KMDSI-brukerveiledningen og drifts- og vedlikeholdshåndboken(e). Personer som utfører reparasjoner bør ta vare på alle kvitteringer for erstatningskomponenter for ytterligere bevis på vedlikeholdshistorikk. Skulle det oppstå spørsmål om prosedyrer, komponenter eller reparasjoner, vennligst kontakt Kirby Morgan Dive Systems, Inc., på telefon på (805) 928-7772 eller via e-post på [kmdsi@kirbymorgan.com](mailto:kmdsi@kirbymorgan.com), eller kontakt Dive Lab, Inc., på telefon på (850) 235-2715 eller via e-post på [divelab@divelab.com](mailto:divelab@divelab.com).

NOTAT: Vedlikeholdsloggen, vedlegg 3, som finnes i Diverse sjekklister for vedlegg på Kirby Morgan webnettstedet, kan brukes som en mal for å lage tomme sider for å registrere alt utført vedlikehold.